Souris sans fils TECHYO
Référence : SOSF-4C

ED 928081

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.

PRECAUTIONS

- Ne démontez la souris vous-même.
- Ne placez pas l'appareil près d'une fenêtre où il serait directement exposé à lumière du soleil. Ne le placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.
- Empêchez tout liquide de pénétrer dans l'appareil.
- Ne placez pas d'objets lourds sur la souris.
- Evitez tout choc ou toute vibration excessive de l'appareil.
- Nettoyez le revêtement extérieur de la souris en l'essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.

⚠ Détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool ou de pénétration de liquide dans la souris.

- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux règlementations en vigueur.

⚠ **Ne dirigez jamais le capteur optique situé sous la souris vers les yeux, ceci afin d'éviter une blessure éventuelle.**

Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, retirez le récepteur de l'ordinateur lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 10 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

Attention : Syndrome LMR

LMR signifie « Lésion due aux mouvements répétitifs ». Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence. Des symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts ou la nuque.
En prévention, nous vous conseillons de :

1. Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
2. Positionner le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
3. Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
4. Modifier souvent votre attitude corporelle.

CONTENU

- Souris sans fil
- Récepteur USB
- 1 pile de type AA de 1,5V
- 3 coques supplémentaires
- Mode d'emploi

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

- Système d'exploitation : Windows® XP, Windows Vista® & Windows® 7
- Port USB libre

Windows et Windows Vista sont des marques déposées par Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Installation Plug & Play
- Portée de transmission 8 mètres
- Souris optique 3 boutons

Désignation	**Valeur**
Alimentation du récepteur (port USB)	5 V ⎓
Alimentation de la souris	1 pile LR03 (AAA) de 1,5 V ⎓
Résolution souris	1600 DPi
Température de fonctionnement	-5 °C … +40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	8% - 80%

INSTALLATION DU MATERIEL

Insertion des piles

- Insérez la pile dans la souris en vous assurant que la polarité est respectée. Replacez ensuite le couvercle du compartiment à piles.

Connexion à l'ordinateur

- Branchez le récepteur USB dans un port libre USB de votre ordinateur.
- Windows® détecte et installe automatiquement le nouveau matériel. Lorsque l'installation est terminée, une bulle d'information, en bas à droite de votre écran, vous indique que « votre nouveau matériel est installé et prêt à l'emploi ».

CONSEILS D'UTILISATION

▪ Surface pour la souris

L'utilisation de la souris sur une surface plane et claire augmente son effectivité et garantit une détection optimale des mouvements.
Une surface réfléchissante ne convient pas pour la souris.

Déclaration de conformité

ELECTRO DEPOT

Campus, 1 Route de Vendeville
59155 FACHES THUMESNIL

Déclarons que le (les) produit(s) suivant(s) :

Produit	Référence produit ED	Référence Usine	Code produit ED	Marque commerciale
Souris sans fils	SOSF-4C	MOG3067	928081	TECHYO

Satisfait (satisfont) aux dispositions de la (des) directive(s) Communautaire(s) :

Directive basse tension	2006/95/CE	☒
Directive CEM	2004/108/CE	☒
Directive R&TTE	1999/05/CE	☒

Exigences essentielles des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 60950-1 : 2006 / A11 : 2009
EN 301 489-1 v 1.8.1 / EN 301 489-3 v 1.4.1
EN 300 440-1 v 1.5.1 / EN 300 440-2 v 1.3.1

Date : 25/02/2011
Nom : Blaise Desoblin

Fonction : Responsable qualité

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé s[image_ref id="2" box="0.170,0.361,0.217,0.396]a plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être [image_ref id="3" box="0.170,0.396,0.217,0.407]dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE :

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

	Importé par: ELECTRO DEPOT 1 route de vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL	Fabriqué en Chine